

Pour désarmer l'antidémarrreur et déverrouiller la porte du conducteur

Approchez la clef du lecteur qui se trouve sur le montant du pare-brise, côté conducteur. Tendez bien l'oreille pour savoir si la lecture est complétée (vous pourrez entendre le « bip » de l'antidémarrreur et le déclic de la serrure). Vous avez 2 minutes pour introduire la clef du véhicule dans le contact et démarrer.

■ On doit approcher la clef RFID à moins de 5 cm du lecteur et attendre quelques secondes. Généralement, la lecture se fait en moins de deux secondes mais le délai peut aller jusqu'à une trentaine de secondes si la voiture n'a pas été utilisée depuis plus de 24 h. Un bip sonore et un bref clignotement jaune vous indiquent que la lecture est complétée.

■ S'il ne se passe rien, éloignez la clef du lecteur et attendez quelques secondes, jusqu'à ce que le lecteur ait cligné au moins une fois. Le clignotement du témoin lumineux vous indique les moments où la lecture de votre clef est possible. Il arrive

que le démarrage ne se fasse pas instantanément une fois la clef à « ON ». Si tel est le cas, maintenir la clef à « ON » au moins 5 secondes avant de conclure à un échec. Si cela se produit, recommencer à l'étape de lecture de la clef avant de tenter de démarrer à nouveau.

■ Il peut être difficile, avec le bruit et la lumière ambiante, de discerner de l'extérieur du véhicule la confirmation de la lecture. Certains préféreront donc, les premiers temps, désarmer l'antidémarrreur une fois assis dans l'habitacle. À vous de décider !

DATE DE MISE À JOUR : LE 17 SEPTEMBRE 2007



Pour désarmer l'antidémarrreur et déverrouiller la porte du conducteur

Approchez la clef du lecteur qui se trouve sur le montant du pare-brise, côté conducteur. Tendez bien l'oreille pour savoir si la lecture est complétée (vous pourrez entendre le « bip » de l'antidémarrreur et le déclic de la serrure). Vous avez 2 minutes pour introduire la clef du véhicule dans le contact et démarrer.

■ On doit approcher la clef RFID à moins de 5 cm du lecteur et attendre quelques secondes. Généralement, la lecture se fait en moins de deux secondes mais le délai peut aller jusqu'à une trentaine de secondes si la voiture n'a pas été utilisée depuis plus de 24 h. Un bip sonore et un bref clignotement jaune vous indiquent que la lecture est complétée.

■ S'il ne se passe rien, éloignez la clef du lecteur et attendez quelques secondes, jusqu'à ce que le lecteur ait cligné au moins une fois. Le clignotement du témoin lumineux vous indique les moments où la lecture de votre clef est possible. Il arrive

que le démarrage ne se fasse pas instantanément une fois la clef à « ON ». Si tel est le cas, maintenir la clef à « ON » au moins 5 secondes avant de conclure à un échec. Si cela se produit, recommencer à l'étape de lecture de la clef avant de tenter de démarrer à nouveau.

■ Il peut être difficile, avec le bruit et la lumière ambiante, de discerner de l'extérieur du véhicule la confirmation de la lecture. Certains préféreront donc, les premiers temps, désarmer l'antidémarrreur une fois assis dans l'habitacle. À vous de décider !

DATE DE MISE À JOUR : LE 17 SEPTEMBRE 2007





Clef d'identification par radiofréquence

RFID

Radio Frequency IDentification

S.V.P. remettre ce cartonnet dans le coffre à gants après l'avoir consulté



Clef d'identification par radiofréquence

RFID

Radio Frequency IDentification

S.V.P. remettre ce cartonnet dans le coffre à gants après l'avoir consulté